

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ, NÁVOD NA ÚDRŽBU

DŘEVO JE PŘÍRODNÍ MATERIÁL S CHARAKTERISTICKÝMI VLASTNOSTMI. SUKY, PŘIROZENÁ BAREVNOST DŘEVA A CELKOVÁ „ŽIVOST“ ZVÝRAZŇUJÍ KRÁSU PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU. ŘÍKÁ SE, ŽE DŘEVO „DÝCHÁ“. NEUSTÁLE PŘIJÍMÁ NEBO VYDÁVÁ VLHKOST VE SNAZE DOCÍLIT KONSTANTNÍHO BODU NEBO ROVNOVÁHY

Pravidelná údržba podlahy:

Jelikož tvrdé voskové oleje OSMO nebo ESCO svým složením působí jako dostatečná ochrana dřevěné podlahy, můžete tuto podlahu čistit od běžných nečistot obvyklými způsoby.

- Zametání nebo vysávání nečistot vysavačem – dle potřeby
- Vytírání podlahy vlhkým hadrem (dobře vyždímaným) – 1, popřípadě 2x za měsíc (mop)
- Použijte čistou vodu, popřípadě mýdlový čistič ESCO WACHSBODEN CLEANER nebo OSMO WISCH – FIX WISCHWASSERZUSATZ (návod na etiketě výrobku)

POZOR! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JINÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY NEŽ KTERÉ NEJSOU DOPORUČENÉ VÝROBCEM! NEORIGINÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY MOHOU POVRCH PODLAHY POŠKODIT. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ČIŠTĚNÍ PODLAHY PROSTŘEDKY NA BÁZI PÁRY

UPOZORNĚNÍ: Nově položené podlahy s povrchovou úpravou v prvních 2 týdnech čistěte pouze nasucho, zametejte nebo vysávejte.

Hloubková údržba podlahy:

Tato údržba podlahy nastává zpravidla po dlouhodobějším užívání podlahy (v závislosti na opotřebení vrchního oleje). Podlaha se ošetřuje pomocí ošetřovacího oleje OSMO, popřípadě ESCO (v závislosti na druhu oleje, který byl použit).

UPOZORNĚNÍ: V případě, že si nejste jisti postupem, obraťte se na odbornou podlahářskou firmu.

VEŠKERÉ INFORMACE O ÚDRŽBĚ PODLAH JSOU NA LETÁKU V KAŽDÉM BALENÍ VAŠÍ ZAKOUPENÉ PODLAHY

Ostatní doporučení:

- Používejte podlahové chrániče na nohy židlí, stolů a jiného nábytku.
- Používejte rohožky u všech vchodů určené k zachycení hrubé špíny a pohlcení vlhkosti (pozor na barevné rozdíly pod rohožkou a jejím okolí po vystavení světla po určité době).
- Buďte speciálně opatrní u ploch, kde hrozí vylití, jako jsou myčky, dřezy, umyvadla, ledovače, varných desek, domácích rostlin, stojanů na vánoční stromek atd.
- Pod křesla s kolečky použijte gumová kolečka nebo podložky, které chrání podlahu před poškrábáním.

Prostředí:

Relativní vlhkost vzduchu – v místnosti, kde je podlaha položená, doporučuje výrobce udržovat vzdušnou vlhkost v rozmezí 45–60 %. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacími zařízeními.

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ TOHOTO ROZMEZÍ NENESE VÝROBCE PODLAH ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNOU DEFORMACI PODLAHY (KORÝTKOVÁNÍ, ROZMĚROVÉ ZMĚNY, PRASKÁNÍ PRKEN, ATD.)

Vlhkost prken: Prkna jsou expedována s vlhkostí 9 +/- 2 % (v případě masivních prken) nebo 8 +/- 2 % (v případě vícevrstevných prken). **PROVEĎTE KONTROLU VLHKOSTI PRKEN PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. PŘÍPADNÁ POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE UZNÁNA.**

Teplota vzduchu – optimální teplota je cca. 21°C. Předpokládají se **krátkodobé** výkyvy teploty v obytných místnostech 17–24°C. Délétrvající působení suššího nebo vlhčího vzduchu způsobuje deformace podlahových dílců

NEVHODNÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY NEMAJÍ POZITIVNÍ VLIV POUZE NA VAŠI DŘEVĚNOU PODLAHU, ALE PROSPÍVAJÍ TAKÉ VEŠKERÉMU NÁBYTKU ZE DŘEVA, HUDEBNÍM NÁSTROJŮM, OLEJOVÝM MALBÁM A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ TAKÉ VÁM OSOBNĚ.

Záruční podmínky:

Veškeré záruční podmínky naleznete na našich stránkách www.escopodlahy v sekci dokumenty pod názvem Technické specifikace pro Escosvrstvené a masivní podlahy